

نصب سنسور خلاصی دنده :



دو ال ای دی نوری را مطابق شکل یکی به طرف راست خودرو و دیگری به طرف چپ خودرو با چسب اسپری یا چسب هل محکم بچسبانید. در حالت خلاصی این دو ال ای دی نباید همدیگر را ببینند و فقط در موقعیت دنده ها نور فرستنده با تابش به سنسور گیرنده پالس مورد نیاز را به دستگاه ارسال می کند. در بعضی خودرو ها باید دیود هارا با دقت زیاد بر روی کنسول بچسبانید این دو دیود در حالت خلاصی به هیچ وجه نباید همدیگر را ببینند.

برای گیربکس اتوماتیک نیازی به نصب سنسور دنده نیست و سوکت نری سه پین ۲ سانتی متری موجود در جعبه را به سوکت مادگی سنسور دنده دستگاه نصب کنید.

*دقت شود که خود ال ای دی ها چسب کاری شود، چنانکه سیم چسب کاری شود ال ای دی ها از مکان خود تکان خورده و سنسور عمل نکرده و باعث حرکت خودرو در موقعیت دنده خواهد شد.

*دقت شود که اگر پیام (خودرو در موقعیت دنده قرار دارد) در حالت خلاصی دنده ارسال شود دو دیود سفید رنگ را میلی متری به همدیگر نزدیک تر کنید.

برق اصلی ۱۲+ ولت : سیم زرد

برق بدنه - : سیم مشکی سر سیم دار

برق + استارت: سیم مشکی

تحریک برق پله اول (ضبط و...): سیم سبز

تحریک - لادری درب ها : سیم آبی

رله قطع کن

قرمز وسط رله 87a : برق پله دوم طرف سوئیچ
قرمز بغل رله 30: برق پله دوم طرف برق خودرو

برای نصب نرم افزار و آموزش آن به سایت مراجعه نمایید

www.tesla3.ir