

## قفل مرکزی ساده ریموتی فول تسلاتری

A ریموت: قفل کردن درب ها

B ریموت: باز کردن کردن درب ها

C ریموت: ماشین یاب

D ریموت: صندوق پران

### راهنمای نصب:

سیم زرد رنگ : ۱۲+ ولت برق اصلی

سیم مشکی : بدنه منفی

سیم قرمز : صندوق پران +

جفت سیم قهوه ای: راهنما ها +

تعریف ریموت جدید :

درب جعبه را باز کنید

با یک بار فشردن کلید، لامپ قرمز رنگ روشن میشود  
در این حال یکی از کلید های ریموت فشرده شود.

با سه بار چشمک زن لامپ ، ریموت جدید تعریف  
می شود .

حذف ریموت ها :

کلید داخل جعبه را ۸ بار فشار دهید

سپس منتظرمانده تا لامپ ۸ بار چشمک بزند

بعد از ۸ بار چشمک ریموت ها حذف می شوند.

زرد

سفید

نارنجی

قفل

قفل مرکزی

زرد خط دار

سفید خط دار

نارنجی خط دار

باز