

نقشه نصب درب باز کن ریموتی منزل :

ماژول درب باز کن در داخل پنل بیرونی آیفون نصب می شود ، دارای ۴ سیم که قرمز و سیاه به مثبت و منفی یا سیم های AC ترانس وصل می شود و دو سیم زرد رنگ یک کلید تک پل می باشد که در آیفون های الکتروپیک به L2 و 12v نصب شده و در آیفون های دیگر با نقشه زیر نصب شود

کلید C ریموت مختص درب بازکن می باشد.

تعریف ریموت جدید :

درب جعبه را باز کنید

با یک بار فشردن کلید، لامپ قرمز رنگ روشن میشود
در این حال یکی از کلید های ریموت فشرده شود.
با سه بار چشمک زن لامپ ، ریموت جدید تعریف می شود .

حذف ریموت ها :

کلید داخل جعبه را ۸ بار فشار دهید
سپس منتظرمانده تا لامپ ۸ بار چشمک بزند
بعد از ۸ بار چشمک ریموت ها حذف می شوند.

